

DENON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。操作の際は、製品に付属の取扱説明書と一緒にお読みください。

🔍 23ページ: **変更**

メニューマップ

設定項目	詳細項目	説明	ページ
Network	Other Network Zone Management *	同じネットワークに接続されている DENON 製品の状態を最大 10 台まで表示し、操作します。	30

* 項目名が変更になりました。

🔍 28ページ: **追加**

パーティーモード機能


本機のパーティーモード機能の再生時に、アテンディー（子機）からも選曲などの操作ができる機能を追加しました。

また、ネットワークに接続された DENON 製品同士で相互間のコントロールができます。

□アテンディー（子機）としてパーティーモードに参加する


1 [MENU] を押す。
メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。

2 △▽ を押して、メニューの“Network” - “Party Mode” - “Start Party”を選び、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押す。
パーティーモードを開始すると、アテンディー（子機）のディスプレイに“Party Mode Attendee”を表示後、オーガナイザー（親機）の再生情報を表示します。



パーティーモード表示 アテンディー表示

- <◀ を押すと、オーガナイザー（親機）の入力ソースを表示します。



3 △▽ を押して入力ソースを切り替え、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押す。

4 △▽ を押して再生したい項目を選び、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押す。



パーティーモード機能は、DENON 製のパーティーモード機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

🔍 30ページ: **追加**

ゾーンマネージメント機能

“Network” - “Other Network” - “Zone Management” メニューに、“Device Control”の項目を追加しました。

“Device Control”では、手順 3 で選択した機器のネットワーク機能（インターネットラジオなど）の操作を本機からおこなえます。

1 [MENU] を押す。
メニュー設定モードになり、ディスプレイにメニューを表示します。

2 △▽ を押して、メニューの“Network” - “Other Network” - “Zone Management”を選び、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押す。


- 同じネットワークに接続されている DENON 製品の状態を、最大 10 台まで表示します。

3 △▽ を押して機器を選び、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押す。

4 △▽ を押して“Device Control”を選び、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押す。

本機のディスプレイに、相手先のネットワークメニューを表示します。

5 △▽、[ENTER]、<▶/|| ENTER> または ▷ を押して、お好みの曲を選ぶ。



- 操作のしかたは、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。



ゾーンマネージメント機能は、DENON 製のゾーンマネージメント機能を搭載している機器との組み合わせでのみおこなえます。

ご注意

選択している機器の音量を本機で調節することはできませんが、音量レベルは表示しません。音量の上げすぎにご注意ください。